

DESMONTAGEM de Bico, Agulha e Capa de Ar

- 
Remova o botão regulador de vazão, a mola da agulha
- 
e... a agulha
- 
Remova a capa de ar
- 
Remova o bico de fluido com a chave universal

LIMPEZA e SECAGEM da Pistola

- 
Limpe os dutos de material com a escova torcida
- 
Limpe os dutos de material com a escova torcida
- 
Limpe a superfície do corpo com o pincel
- 
Seque a pistola pulverizando ar comprimido

LIMPEZA de Bico

- 
Limpe os pequenos orifícios do bico com uma escova especial
 - 
... e também o orifício central do bico
 - 
Limpe com cuidado a extremidade do bico
 - 
Escove também os fios da rosca do bico
 - 
Limpe a parte interna do bico com a escova torcida
- 
Limpe o orifício central da capa de ar
 - 
Limpe os pequenos orifícios com uma agulha
 - 
Limpe os orifícios dos chifres com uma escova especial
 - 
E também a parte posterior
 - 
Limpe a agulha

MONTAGEM e Manutenção

- 
Monte o bico de fluido
 - 
Aperte o bico de fluido com uma chave universal
 - 
Instale a capa de ar e aperte manualmente
 - 
Engraxe a agulha
 - 
Insira a agulha
- 
Engraxe a rosca do botão regulador de vazão
 - 
... a mola da agulha
 - 
... e a válvula por detrás do gatilho
 - 
Aperte (15-60 graus) a gaxeta da agulha
 - 
Verifique se o gatilho e a agulha funcionam corretamente